

Foot Cruiser

Bloqueur de pied ingénieux, pour des remontées sur cordes plus efficaces et moins fatigantes.

L'utilisation d'un bloqueur de pied est une méthode particulièrement efficace pour remonter sans effort sur une corde à simple. Mais les bloqueurs de pied classiques peuvent se décrocher inopinément quand la corde ne coulisse pas bien, ce qui peut être très pénible sur les longues remontées. En outre, on perd de l'énergie à devoir réenfiler tant bien que mal la corde en suspension dans le bloqueur. C'est pour cette raison qu'EDELRID a conçu le Foot Cruiser, un bloqueur de pied doté d'une sécurité amovible.



Cet ingénieux bloqueur de pied est doté d'une sécurité qui évite tout décrochage inopiné de la corde. Le système de verrouillage est facile à utiliser avec l'autre pied et peut aussi être retiré au besoin, ce qui permet de sortir facilement et rapidement

Contact

Sebastian Straub
EDELRID GmbH & Co. KG
Achener Weg 66
88316 Isny/Allemagne

Tél. +49 (0) 7562 981 164
Fax +49 (0) 7562 981 100
s.straub@edelrid.de
www.edelrid.de

du dispositif en cas d'urgence. Grâce à la faible tension du ressort, le bloqueur coulisse très facilement, ce qui facilite la remontée et évite toute fatigue prématurée. Par ailleurs, une solide gâchette en acier inoxydable assure une accroche optimale, même sur les cordes gelées ou sales. La bride ajustable au niveau du pied garantit un parfait maintien et est équipée d'une protection contre l'abrasion pour prévenir toute usure prématurée. Le FOOT CRUISER est disponible en version pied droit ou pied gauche. Il existe en outre une version adaptée à la griffe d'élagage Talon : le Tree Cruiser.

Détails techniques

- Poids : 95 g
- Diamètre de corde autorisé : 8 – 13 mm
- *Ce produit n'est pas un EPI*