

ADAPTATEUR PILP/REFILL

COMMENT REMPLIR LA BOUTEILLE DU P.I.L.P. À PARTIR D'UNE BOUTEILLE 200 BAR DIN



Visser l'adaptateur sur la bouteille 200 bar.

JAMAIS SUR UNE BOUTEILLE 300 BAR.



Clipser la bouteille du PILP sur l'adaptateur.



Ouvrir le robinet de la bouteille 200 bar.



La bouteille du PILP se remplit et le manomètre doit indiquer environ 3.



Fermer le robinet de la bouteille 200 bar.



Purger l'adaptateur en pressant sur le ressort de l'adaptateur.



Déclipser la bouteille du PILP.



Dévisser l'adaptateur de la bouteille 200 bar.

Ranger l'adaptateur en protégeant le joint.

Vous pouvez utiliser votre bouteille du PILP.

DIPTER S.A.S.

Avenue Flore - CS 40823 | Tél : 01 39 88 15 35 | Email : contact@dipter.eu
95508 Gonesse | Fax : 01 39 92 90 55 | Website : www.dipter.eu